

Sprchová hadice osazená sprchovou růžicí se stop ventilem, nesmí být pod stálým tlakem, je nutné uzavřít ovládání baterie

A shower hose fitted with shower head with a control stop valve, can not be under a constant pressure. It is necessary to close the control of mixing tap



Sprchová hadice osazená sprchovou růžicí se stop ventilem, nesmí být pod stálým tlakem, je nutné uzavřít ovládání baterie

A shower hose fitted with shower head with a control stop valve, can not be under a constant pressure. It is necessary to close the control of mixing tap